

Údržba a opravy

- Výměna řezné hlavy:

1. řeznou hlavu posuňte k okraji vedoucí tyče
2. řezačku otočte na zadní stranu
3. vyšroubujte 2 šrouby z protějšího postranního dílu (7), vysuňte a nadzvedněte vodící tyč
4. řeznou hlavu stáhněte z vodící tyče směrem dolů
4. náhradní řeznou hlavu posuňte na vodící tyči proti stávajícímu postrannímu dílu
5. zabezpečte, aby kruhový nůž přiléhal **před** spodním nožem (nikdy ne na něm)!
6. vodící tyč zasuněte do postranního dílu a pomocí šroubů upevněte

Důležité informace

- Nikdy nesahejte pod řeznou hlavu řezačky, nůž je velice ostrý.
- **Nedotýkejte se řezných hran, jelikož jsou velmi ostré hrozí nebezpečí zranění.**

Přeprava, skladování, likvidace

- Řezačku přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Řezačka neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

Záruka

- Na Vaši řezačku a na všechny její součásti a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Vaše řezačka nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamaci u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky

	RPT-380	RPT-520	RPT-730
délka řezu (mm)	380	520	730
max. síla řezné vrstvy (mm)	2	2	2
rozměry pracovního stolu (mm)	572 x 318	713x318	925x318
DIN formáty	ano	ano	ano
cm-měřidla	ano	ano	ano
hmotnost (kg)	2,8	3,8	4,7
záruka (měsíce)	24	24	24



NÁVOD K OBSLUZE



Řezačka RPT-380/520/730