



Návod k obsluze váhy Designová skleněná váha „effekt“



Napájení

4 x 1,5 V AAA mikrobaterie
Otevřete přihrádku pro baterie na spodní straně váhy a vložte baterie předepsaným způsobem.

Umístění váhy

Pro správné výsledky vážení musí být váha na rovném podkladu. Váhu neumísťujte na vibrující podklad, do vlhkých nebo prašných prostor a nevystavujte ji přímému slunečnímu záření a pokojovým teplotám nižším než 10° C a vyšším než 30° C.

Uvedení do provozu

Tare / On/Off



Stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví „HELO“
Vyčkejte, dokud se neobjeví „0 g - 0,00 oz“

Přepínání vahových jednotek

Když je váha ve vážícím režimu, zvolte tlačítkem „Mode“ požadovanou měrnou jednotku „g“ (gram) nebo „oz“ (unce).

Vypnutí váhy

Tare (On/Off)



Stiskněte tlačítko – váha se vypne.
Poznámka: Jestliže se s váhou nepracuje, automaticky se vypne po 60 sekundách.

Funkce Tara

Tare



Vypněte váhu. Položte nádobku.
Zapněte váhu – na displeji se objeví „0 g“
Do nádoby dejte vážené zboží **A**. Na displeji se objeví hmotnost zboží **A**.

Stiskněte tlačítko – na displeji se objeví „0 g“
Do nádoby přidejte vážené zboží **B**. Váha ukáže hmotnost zboží **B**.

Tlačítko opět stiskněte – na displeji se objeví „0 g“
Tento postup můžete opakovat, dokud není dosaženo nosnosti váhy.

Poznámka: Po odstranění nádoby a váženého zboží se na displeji objeví negativní hmotnost. Pro další vážení stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví „0 g“

Chybová hlášení

„Lo“ Vyměňte baterie nebo baterie nejsou správně vloženy.

„EEEE“ Překročení vážící kapacity.

„OUT2“ Pokud hmotnost nádoby překročí 5 kg, na displeji se při zapnutí váhy objeví „OUT2“. Pak nádobku nahraďte jinou lehčí.

„UNST“ nestabilní podklad - postavte váhu na rovný podklad.

Záruka

Na všechny závady v důsledku výrobních chyb nebo vad materiálu poskytl-
jeme záruku 3 roky od data nákupu. Pokud dojde k závadě na váze, vraťte
ji obchodníkovi (pokud možno v originální krabici resp. pečlivě zabalenou).
Nezapomeňte přiložit kopii dokladu o koupi, na kterém je patrné datum náku-
pu. Při závadě na váze způsobené neodborným zacházením zaniká nárok na
záruku (například pokud byste použili baterie bez ochrany proti vytečení, nebo
pokud byste váhu sami otevřeli).

Na povrchovou úpravu dnešního nábytku se používají různé laky a plasty, kte-
ré se pak ošetřují různými prostředky. Řada těchto prostředků může působit
agresivně na plastové patky váhy, které tak mohou na nábytku zanechat
nepříjemné stopy. Za takovéto škody nemůžeme ručit. Pro svoji váhu proto
používejte neklouzavou podložku.

Váha je vybavena inteligentním nulovacím zařízením, které ve výjimečných
případech může vést k tomu, že při pomalém přispívání zboží bude displej
ukazovat stále nulu.

Čištění

Čistěte vlhkou utěrkou nebo použijte trochu prostředku na čištění skla.
Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani prostředky na drhnutí.
Chraňte před vniknutím vody.

Informace: Všechny baterie dodávané námi ze závodu mají nízký obsah
škodlivých látek!

Zákonná povinnost při likvidaci baterií:

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen
vrátit použité baterie. Staré baterie můžete odevzdat na veřejných sběrných
místech ve Vaší obci nebo všude tam, kde se podobné baterie prodávají.

Technické parametry	Designová skleněná váha „effekt“
Nosnost:	5 kg / 176,35 oz
Dílek na stupnici:	1 g / 0,05 oz
Minimální vážená hmotnost:	2 g
Hmotnost:	870 g (bez baterií)
Rozměry:	237 x 164 x 63 mm
Vážicí talíř:	Ø 17 cm (odnímatelný)
Výr. č.:	48 5501



Tento přístroj je odrušen v souladu s platnou směrnici ES o elektromag-
netické kompatibilitě - EMV (2004/108).

Poznámka: Při extrémních, elektromagnetických vlivech, např. při provozování
radiostanice v bezprostřední blízkosti váhy, může dojít k ovlivnění zobrazované
hodnoty. Po ukončení rušivého vlivu lze váhu opět řádně používat, eventuálně
je nutné její opětovně zapnutí.