

Návod na použití křesla TENNESSEE



Křeslo je vybaveno houpacím mechanismem s aretací v základní poloze a výškovým nastavením pomocí plynového pístu.

Ovládacím prvkem je páka **A** umístěná pod sedákem po pravé ruce. Tahem páky směrem nahoru odjistíme plynový píst, uvolněním páky jej zajistíme v libovolné poloze. Odjištění houpaní se provádí vytažením páky vodorovně od středu židle. Aretace je možná pouze při poloze korpusu v základní pozici, zatlačením páky vodorovně ke středu židle.

Úprava síly mechanismu podle tělesné hmotnosti uživatele se provede rukou, povolením nebo dotažením šroubu s plastovou hlavicí **B** na spodní straně mechanismu umístěného pod sedákem.

Údržba čalounu se provádí šamponováním u potahových látek. Složení potahu je 100% polyester. Části potažené koženkou na bázi PVC se čistí pouze setřením vlhkým hadrem, při znečištění lze použít mýdlovou vodu. Při použití čistícího prostředku na čalouny postupujte vždy podle jeho návodu.

Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení všech šroubů.

Křeslo je určeno k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 24 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části židle, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce nahrazuje vadné části nikoliv celky. Nosnost výrobku je 120kg. Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením pokynů údržby

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.

ANTARES a.s.

Garanční list - Záručný list Guarantee - Jótálási jegy - Foai de garantie

Pečlivě uschovejte pro případ reklamace - Dôkladne uchovajte pre prípad reklamácie
Please present this document in case of reclamation - Kérem, őrizze meg a jótálási jegyet - A se postru cu grija pentru caz de reclamatie

Datum výroby - Dátum Výroby Date of production - Gyártás időpontja Data productieii	
Zákazník - Zákazník Client - Űgyfél Client	
Prodáno dne/faktura č. - Predané dno/faktúra číslo Sold on/invoice - Eladás időpontja/számla szám Vandut la data de/factura nr	
Datum reklamace - Dátum reklamácie Date of reclamation - Reklamáció időpontja Data reclamatieii	
Model - Model Model - Típus Model	Barva - Farba: Color - Szín Culoare
Předmět reklamace - Predmet reklamácie Subject of reclamation - A reklamáció tárgya Obiectul reclamatieii	
Vyřízení reklamace - Vybavenie reklamácie Reception of reclamation - Megoldott garancia Reklamatie rezolvata	Vyřídil/podpis - Vybavil/podpis - Signature - Aláírás - Semnatura
Poznámky - Poznámky: Notes - Megjegyzés Nota	



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.