

**Napájení**

4 x 1,5V tužkových baterií AAA

Výměna baterií; před vložením popřípadě při výměně baterií:

- váhu otočit
- otevřít schránku baterie na spodní části obslužného dílu a dle určení vložit baterie

**Ustavení váhy**

Abychom dosáhli dobrých výsledků vážením, postavte váhu na rovný podklad. Při ustavení váhy se bezpodmínečně vyhněte chvějícím se plochám, přímému slunečnímu záření, vlhkým nebo pršným prostorám, teplotám pod 10°C a nad 30°C.

**Funkční klávesy**

g/ml      On/Off/Tare

**Klávesa shift**

g=gram, ml=miliilitr (voda)

Indikace: Stupnice ml pouze upozorňuje na váhu vody.

1000 ml = cca. 1000 g. K vážení jiné kapaliny berte prosím na vědomí příslušnou specifikou váhu.

**Uvedení do provozu**

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko ON, na ukazateli se objeví .....

Čekejte, dokud se neukáže .....

**Vypnutí váhy**

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko OFF, váha se vypne. Tento časový úsek byl vybrán záměrně, aby se zabránilo nechtěnému vypnutí váhy.

**Upozornění:** Při provozu baterii se váha po 60 vteřinách nepoužívání vypne.**Funkce tara**

On/Off/Tare



Váhu vypnout. Položit nádobu.

Váhu zapnout - na ukazateli se objeví .....

Vážené zboží A vložit do nádoby - na ukazateli se objeví hmotnost váženého zboží A.

Stisknout tlačítko TARE - na ukazateli se objeví .....

Do nádoby přiložit zboží B. Váha ukazuje pouze hmotnost zboží B.

Stiskněte znova tlačítko TARE - na ukazateli se objeví .....

Opakování je možné do maximální nosnosti váhy.

**Upozornění:** Po odejmutí nádoby a vážených položek se na ukazateli

objeví záporná hmotnost .....

Pro další vážení stisknout tlačítko TARE, objeví se .....

**Hlášení závad**

Vyměnit baterie, nebo je závada na sítovém napáječi.

Nosnost váhy je překročena.

Váha je podtěžena; váhu vypnout a znova zapnout.

Prosím umístěte váhu na pevný rovný povrch.

**Záruka**

3 roky od data prodeje Optimo 2000/5000 poskytujeme záruku na veškeré vady, které spočívají v případných chybách materiálu nebo dílenském zpracování. Vyskytnutí se závada, obrátte se prosím na Vašeho prodejce nebo zašlete váhu (pokud možno v původním obalu popřípadě pečlivě zabalenu) přímo k nám. Prosíme o přiložení dokladu o koupě, na kterém je patrné datum prodeje.

Nepřiměřeným zacházením zaniká nárok na záruku; na příklad pokud jste použili baterie neopatřené folií nebo pokud jste váhu sami otevřeli. Současný nábytek je opatřen různými laky nebo plasty, které jsou ošetrovány různými ochrannými prostředky. Některé z těchto prostředků mohou narušit opěrné podložky váhy tak, že zanechají na nábytku nepřijemné stopy. Na takové škody nemůže být poskytnuta záruka. Použijte proto pro Vaši váhu protismykovou podložku.

**Technická data**

Nosnost:

Optimo

2000 g / 5000 g

Dělení stupnice:

1 g

Napájení:

4 x 1,5V tužková baterie AAA

Váha:

515 g

Rozměry:

165 x 230 x 40 mm

